

SAB s.p.a.

Via Salvo D' Acquisto – zona ind.le

61048 S. Angelo in Vado (PU) ITALY

Cod. Fisc. P.IVA e n. Iscr. Reg. Impr di PU 02138950411

Tel: +39 0722 810 000 r.a. Fax +39 0722 810 158

[sab@tubi.net](mailto:sab@tubi.net) [www.tubi.net/sab](http://www.tubi.net/sab)

**SYSTEM  
GROUP**



Sant'Angelo in Vado 14/06/2008

## Montageanleitung für PLUG&PLAY® Steckmuffen mit Schubsicherung

- Vorsichtig das zu einführende Spitzende abfasen
- Spitzende säubern und eventuelle Rückstände entfernen
- Einstecktiefe messen (z.B. 12 cm bei P&P Ø 110 Doppelmuffe)
- Mit einem weissen Stift diese Einstecktiefe auf dem Rohr markieren. Dieser Vorgang ist sehr wichtig um sicher zu sein, dass das Rohr bis zum Anschlag eingeführt worden ist.
- Dichtung einfetten
- **Nie** das Rohrende oder die Greifzange einfetten!
- Rohr bis zum Anschlag einführen.
- Die Markierung hilft dem Monteur, zu verstehen ob das Rohr wirklich bis zum Anschlag eingeführt worden ist.
- Et voilà, die Montage ist beendet.

Vergessen sie nicht, dass wenn die Leitung unter Druck gesetzt wird, das Rohr ca. 1,5 – 2cm ausfährt um dann definitiv einzurasten.

**Das befolgen dieser Einfachen Regeln garantieren eine absolute Zuverlässigkeit der Rohrleitung.**

