

SAB s.p.a.

Via Salvo D' Acquisto – zona ind.le

61048 S. Angelo in Vado (PU) ITALY

Cod. Fisc. P.IVA e n. Iscr. Reg. Impr di PU 02138950411

Tel: +39 0722 810 000 r.a. Fax +39 0722 810 158

[sab@tubi.net](mailto:sab@tubi.net) [www.tubi.net/sab](http://www.tubi.net/sab)

**SYSTEM  
GROUP**



## Instructions de montage pour les manchons et les demi manchons “PLUG & PLAY”, Version 08/2012

1. Chanfreiner à 45° avec soin l'extrémité du tuyau à insérer dans le raccord autobloquant Plug & Play.
2. Nettoyer l'extrémité du tube de toute saleté éventuelle.
3. Mesurer la profondeur d'insertion maximale du tube dans le raccord Plug & Play (ex : 110mm dans le cas d'un manchon P&P Ø 90 mm)
4. Reporter sur le tube cette mesure, afin de pouvoir vérifier que le tube a été emboîté au maximum (jusqu'au joint de butée centrale) dans le raccord Plug & Play.
5. Lubrifier le joint en caoutchouc (par exemple avec de la graisse type vaseline ou du savon liquide).
6. Ne jamais lubrifier ni le tuyau ni la bague d'agrafage !
7. Insérer le tuyau dans le manchon Plug & Play, en prenant soin de l'emboîter jusqu'à la butée centrale.
8. Le marquage reporté précédemment (point 4) sur le tuyau permettra au monteur de vérifier visuellement si ce dernier a été emboîté de manière optimale.
9. L'opération de montage est achevée.

Se souvenir, que lorsque la canalisation sera sous pression, le tube glissera de 1,5 à 2 cm en dehors du manchon Plug & Play avant de se bloquer définitivement.

**N.B.:** le respect de ces simples règles de montage garantit une fiabilité absolue de fonctionnement.

